

www.chip.de

CDs und DVDs mit dem Brenner beschriften: So geht´s

Labels lasern leichtgemacht

Andreas Nolde

Wer sich heute einen neuen DVD-Brenner zulegt, steht vor der Entscheidung, ob er ein Gerät kauft das den Rohling per Laser labeln kann(LightScribe und Label Flash) oder eines das diese Funktion nicht bietet. Der Preis spielt für die Entscheidung nur noch eine untergeordnete Rolle, da die Geräte in etwa das Gleiche kosten. Wir sagen Ihnen, worauf es stattdessen ankommt.

Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Sie zum Labeln von CDs und DVDs haben. Außerdem stellen wir Alternativen zum Beschriften von DVDs und CDs vor.

Sie benötigen zum Labeln mit dem Brenner spezielle Rohlinge. Achten Sie also schon beim Rohlings-Kauf darauf, die Richtigen mit nach Hause zu nehmen. Erkennen können Sie sie an den Logos von LightScribe und Label Flash.



CHIP Online Test Rohling: "Schön" dank LightScribe.

LightScribe und Label Flash: Etikett mit dem DVD-Brenner

Zum Gestalten der Oberseite eines Rohling haben sich die Hersteller von DVD-Brennern etwas einfallen lassen: LightScribe und Labelflash. Allerdings können Sie den speziellen Rohlingen kein buntes Label verpassen, sondern müssen sich mit zwei Farben zufrieden geben.

Light Scribe

Brenner mit LightScribe-Funktion gibt es von diversen Herstellern: Hewlett Packard, LG, LiteOn, Samsung, Pioneer und BenQ bieten Laufwerke zum „Verschönern“ an. Hierbei wird das Motiv in die Oberseite des Rohlings gebrannt. Das heisst, dass Sie den Rohling „verkehrt herum“ in den Brenner legen müssen, um ihn zu labeln.



Samsung SH-S182M: Labelt mit LightScribe.

Nach dem Einbau des DVD-Brenners gilt es noch einige Dinge zu beachten:

- Es kann vorkommen, dass das Gerät zwar als DVD-Brenner erkannt wird, die Label-Funktion aber gegebenenfalls noch „freigeschaltet“ werden muss. Die dazu benötigte Software liegt dem Brenner entweder bei oder kann auf lightscribe.de heruntergeladen werden.
- Sie können die Rohlinge unter anderem mit folgenden Programmen labeln: Nero ab Version 6.6.0.8, Roxio Easy Medio Creator 8, LightScribe Simple Labeler.

Auch die DVD-Rohlinge werden inzwischen von diversen Herstellern angeboten. Sie kosten zwischen 70 Cent und einem Euro pro Rohling. CD-Rohlinge gibt es ebenfalls, sie sind ab 60 Cent pro Silberling zu haben.



Hochglänzend: Der Label

Label Flash

Die Firma NEC nutzt im Moment als einzige das von ihr entwickelte LabelFlash-Verfahren zum „Bedrucken“ von Rohlingen. Die Schicht, in die das Motiv eingebrannt wird, liegt hier in der Mitte zwischen der Oberschicht und der Unterschicht, auf die die Daten

Flash-CHIP Online Test Rohling. gebrannt werden.

Sie können die speziellen Rohlinge, die zwischen anderthalb und zwei Euro kosten unter anderem mit folgenden Programmen labeln: Nero Version 6.6.1.14, Nero 7.5.X.X und WinonCD9. CD-Rohlinge sind für Label Flash bislang noch nicht verfügbar.

Fazit:

Die Brenndauer für einen kompletten Rohling ist bei beiden Technologien in etwa identisch. Sie müssen schon gute 25 Minuten einplanen, bis der Brenner den Rohling wieder hergibt.

Die LightScribe-Rohlinge wirken von der Auflösung her besser und sind matt. Die hochglänzenden Silberlinge der Label Flash-Fraktion spiegeln sehr stark, das aufgebrachte Motiv wirkt unscharf.

Im Moment schein LightScribe die Nase vorn zu haben. Es gibt deutlich mehr Brenner und auch die Auswahl an Rohlingen ist größer. Das Fehlen von CD-Rohlingen ist ein weiteres Minus auf der Label Flash-Seiten.

Alternative: Labeln mit dem Tintenstrahldrucker

Wenn Sie eine bunte Oberseite auf Ihrem Rohling möchten, sollten Sie mit einem Tintenstrahldrucker und beschichteten Rohlingen arbeiten. Diese sind nur etwas teurer als normale DVDs oder CDs, lassen sich aber komplett bedrucken.

Nicht alle auf dem Markt befindlichen Drucker unterstützen das Bedrucken von DVDs und CDs. Sie sollten also bei der Neuanschaffung eines Gerätes darauf achten, dass der Drucker diese Funktion unterstützt.



Die Rohlinge werden zum Bedrucken in ein dafür vorgesehenen Schlitten

Canon Pixma iP6700D:
Bedruckt auch CDs und DVDs.

eingelegt und dann bedruckt. Zum Erstellen der Labels bietet Nero den Cover Designer, es gibt aber auch Programme wie [Cover Me](#), die einzig und alleine darauf ausgelegt sind, fertige Vorlagen auf den Rohling zu bringen.

Achtung:

Sie benötigen auch spezielle Rohlinge, wenn Sie sie im Drucker beschriften lassen wollen. Achten Sie beim Rohlings-Kauf darauf, die Richtigen mit nach Hause zu nehmen. Sie erkennen die Richtigen an der Bezeichnung "printable". Preislich gibt es fast keinen Unterschied mehr zu normalen Rohlingen.

■ DRUCKER ZUM LABELN VON ROHLINGEN(AUSWAHL) ■

Canon	Pixma iP4200
	Pixma iP4300
	Pixma iP5200
	Pixma iP5300
	Pixma iP6600D
	Pixma iP6700D
	Pixma MP530
	Pixma MP800
	Pixma MP810
	Pixma MP830
Epson	Stylus Photo R220
	Stylus Photo R240
	Stylus Photo R265
	Stylus Photo R300
	Stylus Photo R 320
Hewlet Packard	Stylus Photo R 800
	Photosmart D5160

Schnell und unkompliziert: Edding und Co.

Die klassischen Varianten: Klebe-Etiketten in unterschiedlichsten Ausprägungen oder der gute alte Stift. Das sind die einfachsten Wege, um einen Rohling zu beschriften und verschönern. Aber sind es auch die Besten?

Stifte für CDs und DVDs

Ungefährlich, aber auch nur bedingt schön sind Stifte zum Beschriften von Rohlingen. Wenn Sie eine künstlerische Ader haben, können Sie damit ein schönes Label auf den Rohling zaubern. Und zum „Benennen“ beziehungsweise Beschriften reicht es allemal.

Preis: etwa 1 Euro pro Stück



Stifte für Rohlinge:
Einfachste Möglichkeit
der Beschriftung.



Klebe-Etiketten: Mit
Vorsicht zu genießen.

Klebe-Etiketten

Bei Klebe-Etiketten sollten Sie generell sehr vorsichtig sein. Sie lösen sich oftmals wieder ab und können so ganz leicht Ihren DVD- oder CD-Player beschädigen. Außerdem verändern die Etiketten die Dreheigenschaften des Rohlings, so dass es zu störenden Laufgeräuschen kommen kann. Es gibt die Etiketten mit und ohne Zentrierhilfe, mit Klebehilfen und so weiter. Welche Sie dann letztendlich verwenden, wenn Sie sich nicht abhalten lassen, bleibt Ihrem persönlichen Geschmack und Geldbeutel überlassen.

Preis: ab etwa 15 Euro

© CHIP Online